



WASSER: PFAS (BASIC)



BESTIMMUNGSGRENZE: 10 NG/L

Erfassungsbogen

Bitte füllen Sie den Erfassungsbogen **vollständig** und gut **lesbar** aus. Beachten Sie bitte die Hinweise zur Probenentnahme und zum Rückversand.

Ihre Daten


Name:

Straße, Haus-Nr.:

PLZ, Ort:

E-Mail:

Analyseumfang



20 PFAS, die nach TrinkwV und EU-Wasserrahmenrichtlinie gefordert sind: PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFBS, PFPeS, PFHxS, PFHpS, PFOS, PFNS, PFDS, PFUnDS, PFDoDS, PFTrDS

Rückversand



Bitte senden Sie den vollständig ausgefüllten Probefbogen zusammen mit der Probe an folgende Adresse:

ICP Analytik GmbH & Co. KG | Brandenburger Platz 1 | D-24211 Preetz

Apotheken-Stempel

Datenblatt zur Probe

Bitte soweit sinnvoll und möglich vollständig ausfüllen.

eigene Probenbezeichnung

Adresse der Entnahmestelle

☐ identisch zu den Kundendaten

☐ abweichend:

Lage im Gebäude (z.B. EG, Küche, Einhebel-Mischarmatur)

☐ EG

☐ Bad

☐ 1. OG

☐ Küche

☐

☐



☐ Einhebel-Mischarmatur



☐ Zweigriff-Mischarmatur

☐ andere:



Entnahmedatum / - Uhrzeit

.....

.....

Art der Wasserversorgung

☐ eigener Brunnen

☐ öffentliche Wasserversorgung

☐ Sonstige:

Wassertemperatur in °C

Probegefäß möglichst exakt mit 5 ml befüllen

[!] wird vom Labor ausgefüllt – bitte frei lassen

Kundennummer

Auftragsnummer

Eingangsdatum

15413



Auftragstyp

Probenahmeanleitung

A) Probenahmestrategie

	Was möchten Sie untersuchen?	Wie müssen Sie die Probenahme durchführen?
SO	Das Wasser aus einem eigenen Brunnen oder das von einem öffentlichen Versorger?	Schritt 1 Das Wasser ablaufen lassen, bis sich die Wassertemperatur nicht mehr ändert. (ca. 3 l je Stockwerk)
		Schritt 2 Probe in Probegefäß abfüllen

B) Praktische Durchführung

1.	Material	Probegefäß 10 ml (Kunststoff) bereitstellen
2.	Beprobung	Protokoll ausfüllen Das Probegefäß mit einem dünnen Strahl möglichst exakt 5 ml befüllen.
3.	Versand	Probe wenn möglich kühl lagern Versand innerhalb von 24 Stunden durchführen



PFAS adsorbieren leider intensiv an Gefäßwandungen. Befüllen Sie das Probegefäß daher nur zur Hälfte (5 ml) , sodass wir mit Methanol das restliche Volumen auffüllen können.

